


操作案内シール (実寸大)


初めてカギをかけるとき

① つまみ位置「ひらく」でお好きな4桁の暗証番号を押す



② つまみを「とじる」へ回します

※必ずロックがかかっているかを確認して下さい



暗証番号が登録されてカギがかかります

カギをあける

① 登録した4桁の暗証番号を押す

② つまみを「ひらく」へ

※あかない時は再度正しい番号を押します

カギをかける

① つまみを「とじる」へ

※必ずロックがかかっているかを確認して下さい

前回設定した暗証番号でカギがかかります

A: W195mm×H85mm 医療施設向けメモリーモード: シート茶・白兼用

暗証番号登録変更

① つまみ位置「ひらく」でお好きな4桁の暗証番号を押す

② つまみを「とじる」へ回します

ロック確認

開ける

① 登録した暗証番号を押す

② つまみを「ひらく」へ回します

開錠 OPEN

NG OK

閉じる

① つまみを「とじる」へ回します

② つまみを「ひらく」へ回します

ロック確認

前回設定した暗証番号で施錠されます

必ず暗証番号を登録してからご利用下さい

B: W80mm×H70mm メモリーモード: シート茶

暗証番号登録変更

① つまみ位置「OPEN」でお好きな4桁の暗証番号を押す

② つまみを「とじる」へ回します

ロック確認

開ける

① 登録した暗証番号を押す

② つまみを「ひらく」へ回します

開錠 OPEN

NG OK

閉じる

① つまみを「とじる」へ回します

② つまみを「ひらく」へ回します

ロック確認

前回設定した暗証番号で施錠されます

必ず暗証番号を登録してからご利用下さい

D: W80mm×H70mm メモリーモード: シート白

閉じる

① つまみ位置「ひらく」でお好きな4桁の暗証番号を押す

② つまみを「とじる」へ回します

ロック確認

開ける

① 登録した暗証番号を押す

② つまみを「ひらく」へ回します

開錠 OPEN

NG OK

C: W80mm×H50mm リセットモード: シート茶

閉じる

① つまみ位置「OPEN」でお好きな4桁の暗証番号を押す

② つまみを「とじる」へ回します

ロック確認

開ける

① 登録した暗証番号を押す

② つまみを「ひらく」へ回します

開錠 OPEN

NG OK

E: W80mm×H50mm リセットモード: シート白